

Werk cal. 2612



Technische Daten:

Durchmesser: 26mm, Höhe 5,8 mm , 19 Lagersteine
18.000 Halbschwingungen,
Gangabweichung: minus 20 bis plus 60 Sekunden am Tag
Gangreserve: 40 Stunden
Werk mit Handaufzug, Zentralsekunde,
Stoßsicherung und zweitem Federhaus.
Das Werk hat eine Weckfunktion
Gangreserve Minimum 42 Stunden.
Genauigkeit der Einstellung der Weckfunktion: +/- 8 Minuten.

Bedienungsanleitung

1. Die Uhr wird mit der unteren Krone aufgezogen.
2. Wenn Sie einen Widerstand beim Aufziehen spüren, ist die Uhr zur Gänze aufgezogen
3. Für das Zeiteinstellen ziehen Sie bitte die untere Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Stelle im Uhrzeigersinn. Drücken Sie dann die Krone wieder ein.
4. Die Weckfunktion wird mit der oberen Krone eingestellt und aufgezogen. Aufziehen: Drehen Sie die obere Krone, genau wie im Punkt eins beschrieben, bis Sie einen Widerstand spüren.
5. Für das Einstellen der Weckzeit ziehen Sie bitte die obere Krone heraus und drehen sie sie bis zur gewünschten Position **GEGEN** den Uhrzeigersinn. Drücken Sie dann die Krone wieder ein.

ACHTUNG:

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.